ПАМЯТКА ВЛАДЕЛЬЦА

Toyota Alphard

H30, 2015–2023 · масло, объёмы, интервалы, фильтры · по руководству Toyota

1 Какое масло и сколько

Двигатель	Масло по руководству	TOM'S в подборе	С фильтром	Без фильтра
3,5 л 2GR-FKS, бензин	0W-20 с завода; допускаются 5W-20, 5W-30, 10W-30 (API SL–SN PLUS или ILSAC)	TOM'S 0W-20	**5,4 л**	5,3 л
3,5 л 2GR-FE, бензин	0W-20 с завода; допускаются 5W-20, 5W-30, 10W-30 (API SL–SN PLUS или ILSAC)	TOM'S 0W-20	**6,1 л**	5,7 л
2,5 л 2AR-FE, бензин	0W-20 с завода; допускаются 5W-20, 5W-30, 10W-30 (API SL–SN PLUS или ILSAC)	TOM'S 0W-20	**4,4 л**	4,0 л
2,5 л 2AR-FXE, гибрид	0W-20 с завода; допускается 5W-30 (руководство Toyota Japan)	TOM'S 0W-20	**4,4 л**	4,0 л

У гибрида цифры из руководства Toyota Japan.

2 Как часто менять

Обычные условия

10 000 км

или 12 месяцев, что наступит раньше

Тяжёлые условия

5 000 км

или 6 месяцев, что наступит раньше

Тяжёлые условия по руководству: пыльные дороги · тяжело нагруженный автомобиль, прицеп · короткие поездки до 8 км в мороз · долгий холостой ход, такси и доставка

3 Как проверить уровень

1. Поставьте машину на ровную горизонтальную площадку.
2. Прогрейте двигатель, выключите и подождите не менее 5 минут.
3. Выньте щуп, протрите, вставьте до упора и выньте снова.
4. Уровень между нижней и верхней метками.

ПАМЯТКА ВЛАДЕЛЬЦА

Toyota Alphard

H30, 2015–2023 · масло, объёмы, интервалы, фильтры · по руководству Toyota

4 Когда пора менять

- Сообщение на панели: «Низкий уровень моторного масла. Долейте или замените.»
- Пробег или срок: что наступит раньше, по графику обслуживания
- Уровень у нижней метки: долейте масло той же марки; от нижней до верхней метки 1,5 л (2GR-FKS 1,8 л)
- Лампа давления масла: слишком низкое давление: немедленно остановитесь в безопасном месте и обратитесь к дилеру Toyota

5 Другие жидкости

Узел	По руководству	TOM'S в подборе
АКПП (2GR-FKS 7,5 л, 2GR-FE 6,5 л)	Toyota Genuine ATF WS	–
Вариатор CVT (2AR-FE), 7,5 л	Toyota Genuine CVT Fluid FE	–

6 Журнал замен

Дата	Пробег, км	Масло	Фильтр	Где меняли

Источники: Руководство по эксплуатации Toyota Alphard для России (PZ49X-58209-RU), PDF стр. 575–582, 592–596, 660–662, 673–675, 708–715: https://www.toyota.ru/media/download/docs/mHd3gk__pz49x-58209-ru-webview-lr-tcm-3020-1008875.pdf
Руководство Toyota Japan Alphard Hybrid (издание 2021.04-2023.05), PDF стр. 652: https://manual.toyota.jp/pdf/alphard/alphard_hybrid_202201.pdf
Данные по руководству производителя. Свою версию проверьте в подборе на toms-auto.ru по марке, модели и двигателю или по VIN.

ПОДБОР И ПАМЯТКА ОНЛАЙН

toms-auto.ru/pamyatka/toyota-alphard

Оставьте почту на странице, и мы напомним о следующей замене.