ПАМЯТКА ВЛАДЕЛЬЦА

Toyota Corolla Cross

XG10, с 2020 · масло, объёмы, интервалы, фильтры · по руководству Toyota (Япония)

1 Какое масло и сколько

Двигатель	Масло по руководству	TOM'S в подборе	С фильтром	Без фильтра
1,8 л 2ZR-FAE, бензин	0W-20 с завода и рекомендуется; допускается 5W-30; API SP/RC, ILSAC GF-6A	TOM'S 0W-20	4,2 л	3,9 л
1,8 л 2ZR-FXE, гибрид	0W-16 с завода и рекомендуется; допускаются 0W-20 и 5W-30; API SP/RC	TOM'S 0W-20	4,2 л	3,9 л
2,0 л M20A-FKS, бензин	0W-8 по японскому изданию, 0W-16 по американскому; допускаются 0W-16, 0W-20, 5W-30	TOM'S 0W-20	4,2 л	3,9 л
2,0 л M20A-FXS, гибрид	0W-8 по японскому изданию, 0W-16 по американскому; допускаются 0W-16, 0W-20, 5W-30	TOM'S 0W-20	4,2 л	3,9 л

Объём ориентировочный. Проверяйте уровень по щупу после остановки двигателя и паузы больше 5 минут.

2 Как часто менять

Обычные условия

см. сервисную книжку

3 Масляный фильтр и прокладка

Двигатель	Фильтр (номер производителя)	Тип	Прокладка пробки
1,8 л 2ZR-FAE, бензин	90915-10009	спин-он, фильтр в сборе	90430-12031
2,0 л M20A-FKS, бензин	90915-10009	спин-он, фильтр в сборе	90430-12031
2,0 л M20A-FXS, гибрид	90915-10009	спин-он, фильтр в сборе	90430-12031

Фильтр меняют одновременно с маслом. Уточняйте номер по VIN: каталог привязывает номера по модели и мотору. Для гибрида 2ZR-FXE номер не подтверждён.

4 Как проверить уровень

1. Прогрейте двигатель и заглушите его.
2. Подождите больше 5 минут.
3. Проверьте уровень по щупу.
4. Уровень должен быть между нижней и верхней метками, не переливайте.

ПАМЯТКА ВЛАДЕЛЬЦА

Toyota Corolla Cross

XG10, с 2020 · масло, объёмы, интервалы, фильтры · по руководству Toyota (Япония)

5 Когда пора менять

- Срок по сервисной книжке: интервал замены указан в японской книжке, не в руководстве
- Проверка уровня: после прогрева и остановки подождите больше 5 минут
- Уровень у нижней метки: долейте масло, не переливайте
- Лампа давления масла: остановитесь в безопасном месте и обратитесь к дилеру

6 Другие жидкости

Узел	По руководству	TOM'S в подборе
Вариатор 2ZR-FAE	Toyota Genuine CVT Fluid FE, 7,6 л	—
Гибрид 2ZR-FXE и M20A-FXS	Toyota Genuine e-Transaxle Fluid TE	—
Охлаждающая жидкость	Toyota Genuine Super Long Life Coolant	—

7 Журнал замен

Дата	Пробег, км	Масло	Фильтр	Где меняли

Источники: Руководство Corolla Cross (Япония), издание 2109, глава 8: https://manual.toyota.jp/toyota/corolla_cross/corolla_cross/2109/vhcv/ja/html/vhch08se010401.html
Издание 2607, гибрид: https://manual.toyota.jp/corollacross/2607/hev/ja_JP/contents/vhch08se010401.php ; издание 2310, 2.0: https://manual.toyota.jp/corollacross/2310/cv/ja_JP/contents/vhch08se010401.php ; издание 2508, 2.0 гибрид: https://manual.toyota.jp/corollacross/2508/hev/ja_JP/contents/vhch08se010401.php
Руководство Toyota США OM0A010U, стр. 506 (лампа давления масла): https://assets.sia.toyota.com/publications/en/om-s/OM0A010U/pdf/OM0A010U.pdf
Каталоги запчастей США: https://www.toyotapartsdeal.com/oem-2023-toyota-corolla_cross-oil_filter.html
Данные по руководству производителя. Свою версию проверьте в подборе на toms-auto.ru по марке, модели и двигателю или по VIN.

ПОДБОР И ПАМЯТКА ОНЛАЙН

toms-auto.ru/pamyatka/toyota-corolla-cross

Оставьте почту на странице, и мы напомним о следующей замене.