ПАМЯТКА ВЛАДЕЛЬЦА

Lexus LS

XF40, 2006–2017 · масло, объёмы, интервалы, фильтры · по руководству Lexus (США, Япония)

1 Какое масло и сколько

Двигатель	Масло по руководству	TOM'S в подборе	С фильтром	Без фильтра
4,6 л 1UR-FSE, LS 460	0W-20 рекомендуется (заводская); допускаются 5W-20 (временно), в Японии 5W-30, 10W-30; ILSAC GF-5	TOM'S 0W-20	8,6 л	8,4 л
5,0 л 2UR-FSE, LS 600h гибрид	0W-20 заводская; допускаются 5W-30, 10W-30 (SM), 5W-20, 10W-30 (SL); ILSAC GF-4 (издание 2010)	TOM'S 0W-20	9,0 л	8,4 л

Объём ориентировочный. От нижней до верхней метки 1,5 л.

2 Как часто менять

Обычные условия

10 000 миль

или 12 месяцев, что наступит раньше

Тяжёлые условия

5 000 миль

или 6 месяцев, что наступит раньше

Тяжёлые условия по руководству: грунтовые и пыльные дороги; короткие поездки до 5 миль (8 км) в мороз ниже 0 °C; долгий холостой ход и медленная езда на большие расстояния; буксировка

3 Масляный фильтр и прокладка

Двигатель	Фильтр (номер производителя)	Тип	Прокладка пробки
4,6 л 1UR-FSE, LS 460	04152-38010	сменный элемент	90430-12031

Фильтр и прокладку пробки меняют при каждой замене масла. Для 2UR-FSE номер не подтверждён. Уточняйте по VIN.

4 Как проверить уровень

1. Поставьте машину на ровную площадку.
2. Прогрейте двигатель, заглушите и подождите более 5 минут.
3. Выньте щуп, протрите, вставьте до упора и выньте снова.
4. Уровень между нижней и верхней метками.

ПАМЯТКА ВЛАДЕЛЬЦА

Lexus LS

XF40, 2006–2017 · масло, объёмы, интервалы, фильтры · по руководству Lexus (США, Япония)

5 Когда пора менять

- Сообщение на панели: «Oil maintenance required»: масло пора менять; после замены сбросьте систему
- Пробег или срок: 10 000 миль или 12 месяцев, что наступит раньше
- Уровень у нижней метки: долейте масло того же типа; от нижней до верхней метки 1,5 л
- Красная предупреждающая лампа: остановитесь в безопасном месте и обратитесь к дилеру Lexus

6 Другие жидкости

Узел	По руководству	TOM'S в подборе
АКПП (LS 460)	Lexus Genuine ATF WS	—
Гибрид LS 600h	Lexus Genuine ATF WS	—
Охлаждающая жидкость	Toyota Super Long Life Coolant	—

7 Журнал замен

Дата	Пробег, км	Масло	Фильтр	Где меняли

Источники: Руководство Lexus LS 460/460L (США), PDF стр. 453-454, 504, 517, 553-554: https://assets.sia.toyota.com/publications/en/oms-s/OM50E76U/pdf/OM50E76U.pdf
Руководство Lexus LS 460/460L (Япония, 2016.09), PDF стр. 492-495: https://manual.lexus.jp/pdf/ls/LS460-LS460L_OM_JP_M50G02_1_1609.pdf
Руководство Lexus LS 600h/600hL (Япония, 2010.09), PDF стр. 418-420: https://manual.lexus.jp/pdf/ls/LS600h-LS600hL_OM_JP_M50B78_1_1009.pdf
Гарантийная книжка Lexus LS 460 (США, 2017), PDF стр. 46, 50: https://assets.sia.toyota.com/publications/en/omms-s/L-MMS-17LS460/pdf/L-MMS-17LS460.pdf
Каталог запчастей Lexus (США): https://www.lexuspartsnow.com/oem-2017-lexus-ls460-oil_filter.html
Данные по руководству производителя. Свою версию проверьте в подборе на toms-auto.ru по марке, модели и двигателю или по VIN.

ПОДБОР И ПАМЯТКА ОНЛАЙН

toms-auto.ru/pamyatka/lexus-ls-xf40

Оставьте почту на странице, и мы напомним о следующей замене.