ПАМЯТКА ВЛАДЕЛЬЦА

Lexus LX 570

J200, 2007–2021 · масло, объёмы, интервалы, фильтры · по руководству Lexus

1 Какое масло и сколько

Двигатель	Масло по руководству	TOM'S в подборе	С фильтром	Без фильтра
5,7 л 3UR-FE, бензин	0W-20 с завода и предпочтительно; допускаются 5W-20, 5W-30, 10W-30; API SL–SP или ILSAC GF-6A	TOM'S 0W-20	**8,0 л**	7,5 л
4,5 л 1VD-FTV, дизель (LX 450d)	Евро 5: ACEA C2; на заводе 0W-30	уточняется	**9,2 л**	8,2 л

В руководствах до 08.2020: с фильтром 7,5 л, без фильтра 7,1 л (3UR-FE).

2 Как часто менять

Обычные условия

10 000 км

или 12 месяцев, что наступит раньше

Тяжёлые условия

5 000 км

или 6 месяцев, что наступит раньше

Тяжёлые условия по руководству: в основном грязные или пыльные дороги

3 Масляный фильтр и прокладка

Двигатель	Фильтр (номер производителя)	Тип	Прокладка пробки
5,7 л 3UR-FE, бензин	**04152-38020**	сменный элемент	**90430-12031**

Фильтр меняют одновременно с маслом. Для 1VD-FTV номера не подтверждены.

4 Как проверить уровень

1. Поставьте машину на ровную площадку.
2. Прогрейте двигатель, заглушите и подождите более 5 минут.
3. Выньте щуп, протрите, вставьте до упора и выньте снова.
4. Уровень должен быть между метками L и F.

ПАМЯТКА ВЛАДЕЛЬЦА

Lexus LX 570

J200, 2007–2021 · масло, объёмы, интервалы, фильтры · по руководству Lexus

5 Когда пора менять

- Сообщение на панели: напоминание о замене масла; после замены сбросьте данные
- Пробег или срок: что наступит раньше, по сервисной книжке
- Уровень у метки L: долейте масло той же вязкости
- Лампа давления масла: остановитесь в безопасном месте и проверьте количество масла

6 Другие жидкости

Узел	По руководству	TOM'S в подборе
АКПП	Toyota Genuine ATF WS (только она)	—
Мосты	Toyota Genuine Differential Gear Oil LT 75W-85	—
Раздаточная коробка	Toyota Genuine Transfer Gear oil LF, SAE 75W	—
Охлаждающая жидкость	Toyota Super Long Life Coolant или аналог	—

7 Журнал замен

Дата	Пробег, км	Масло	Фильтр	Где меняли

Источники: Руководство по эксплуатации Lexus LX 570 / LX 450d для России, стр. 545, 551, 680–681: https://api-dealer.tradedealer.ru/uploads/model_manual_files/106/2374dcf10cdf90748f81dd845e24d2706dd5e6b8.pdf
Руководство Toyota Land Cruiser 200 для России (PZ49X-60R60-RU, тот же двигатель 1VD-FTV), стр. PDF 699, 849: https://www.toyota.ru/media/download/docs/NvXmBR__pz49x-60r60-ru-webview-lr-lc200-om-tcm-3020-1008813.pdf
Каталог запчастей Lexus, фильтр и прокладка пробки: https://www.lexuspartsnow.com/oem-2010-lexus-lx570-oil_filter.html ; https://www.lexuspartsnow.com/oem-2010-lexus-lx570-drain_plug_washer.html
Данные по руководству производителя. Свою версию проверьте в подборе на toms-auto.ru по марке, модели и двигателю или по VIN.

ПОДБОР И ПАМЯТКА ОНЛАЙН

toms-auto.ru/pamyatka/lexus-lx-570

Оставьте почту на странице, и мы напомним о следующей замене.