ПАМЯТКА ВЛАДЕЛЬЦА

Toyota C-HR

первое поколение, 2016–2023 (в России 2018–2020) · масло, объёмы, интервалы, фильтры · по руководству Toyota

1 Какое масло и сколько

Двигатель	Масло по руководству	TOM'S в подборе	С фильтром	Без фильтра
2,0 л 3ZR-FAE, бензин	0W-20, 5W-20, 5W-30 или 10W-30 (API SL–SN или ILSAC); завод не указан	TOM'S 0W-20	4,2 л	3,9 л
1,2 л 8NR-FTS, бензин, турбо	0W-20, 5W-20, 5W-30 или 10W-30 (API SL–SN или ILSAC); завод не указан	уточняется	4,0 л	3,7 л

Объём справочный: после замены проверьте уровень по щупу, он должен быть между метками. От нижней до верхней метки 1,5 л.

2 Как часто менять

Обычные условия

10 000 км

или 12 месяцев, что наступит раньше

Тяжёлые условия

5 000 км

или 6 месяцев, что наступит раньше

Тяжёлые условия по руководству: пыльные дороги; сильно нагруженный автомобиль, багажник на крыше; короткие поездки до 8 км в мороз

3 Масляный фильтр и прокладка

Двигатель	Фильтр (номер производителя)	Тип	Прокладка пробки
2,0 л 3ZR-FAE, бензин	**90915-10003**	спин-он, фильтр в сборе	–

Фильтр меняют одновременно с маслом. Номер из каталога США (там он заменён на 90915-YZZN1); для 1,2 л 8NR-FTS номер не подтверждён. Уточняйте по VIN.

4 Как проверить уровень

1. Поставьте машину на ровную поверхность.
2. Прогрейте двигатель, выключите и подождите более 5 минут.
3. Выньте щуп, протрите, вставьте до упора и выньте снова.
4. Уровень между нижней и верхней метками. Не переливайте: это может повредить двигатель.

ПАМЯТКА ВЛАДЕЛЬЦА

Toyota C-HR

первое поколение, 2016–2023 (в России 2018–2020) · масло, объёмы, интервалы, фильтры · по руководству Toyota

5 Когда пора менять

- Сообщение на панели: «Вскоре потребуется замена масла.» (только 1,2 л 8NR-FTS): на дисплее расстояние до замены
- Пробег или срок: 1,2 л: по напоминанию, не позже 10 000 км или 12 месяцев; 2,0 л: каждые 10 000 км или 12 месяцев
- Уровень у нижней метки: долейте масло того же типа; от нижней до верхней метки 1,5 л
- Лампа давления масла: остановитесь в безопасном месте и обратитесь к дилеру Toyota

6 Другие жидкости

Узел	По руководству	TOM'S в подборе
Вариатор (3ZR-FAE 7,2 л, 8NR-FTS 7,5 л)	Toyota Genuine CVT Fluid FE	–
МКПП 2,4 л	Toyota Genuine MT Gear Oil LV GL-4 75W	–
Дифференциал и раздатка (AWD)	Toyota Genuine Differential Gear Oil LT 75W-85 GL-5	–
Охлаждающая жидкость	Toyota Super Long Life Coolant	–

7 Журнал замен

Дата	Пробег, км	Масло	Фильтр	Где меняли

Источники: Руководство по эксплуатации Toyota C-HR для России (PZ49X-10571-RU), PDF стр. 85, 417-423, 434-437, 501, 512-513, 550-559: https://www.toyota.ru/media/download/docs/CoJ2dv__pz49x-10571-ru-v1-webview-lr-c-hr-om-tcm-3020-1394404.pdf
Каталог запчастей Toyota (США): https://www.toyotapartsdeal.com/oem-2019-toyota-c_hr-oil_filter.html
Данные по руководству производителя. Свою версию проверьте в подборе на toms-auto.ru по марке, модели и двигателю или по VIN.

ПОДБОР И ПАМЯТКА ОНЛАЙН

toms-auto.ru/pamyatka/toyota-c-hr

Оставьте почту на странице, и мы напомним о следующей замене.