ПАМЯТКА ВЛАДЕЛЬЦА

Toyota Highlander

XU50, 2013–2023, XU70, 2019–2026 · масло, объёмы, интервалы, фильтры · по руководству Toyota

1 Какое масло и сколько

Двигатель	Масло по руководству	TOM'S в подборе	С фильтром	Без фильтра
XU70, 3,5 л 2GR-FKS, бензин	0W-20 с завода; допускаются 5W-20, 5W-30, 10W-30 (API SL–SN PLUS или ILSAC)	TOM'S 0W-20	5,5 л	5,3 л
XU50, 3,5 л 2GR-FE, бензин	0W-20 с завода; 5W-20 временно, до следующей замены (руководство США)	TOM'S 0W-20	6,1 л	5,7 л
XU70, 2,4 л T24A-FTS, турбо	0W-20; 5W-20 временно, до следующей замены (руководство США)	TOM'S 0W-20	5,3 л	–

У XU50 цифры из руководства Toyota для США.

2 Как часто менять

Обычные условия

10 000 км

или 12 месяцев, что наступит раньше

Тяжёлые условия

5 000 км

или 6 месяцев, что наступит раньше

Тяжёлые условия по руководству: пыльные дороги · сильно нагруженный автомобиль · короткие поездки до 8 км в мороз · долгий холостой ход, такси и доставка

3 Масляный фильтр и прокладка

Двигатель	Фильтр (номер производителя)	Тип	Прокладка пробки
XU50, 3,5 л 2GR-FE, бензин	04152-31090	сменный элемент	90430-12031

Фильтр меняют при каждой замене масла. Уточняйте номер по VIN: каталог заменил 04152-31090 на 04152-YZZA1. Для XU70 с 2GR-FKS уточняйте номер по VIN.

4 Как проверить уровень

1. Поставьте машину на ровную поверхность.
2. Прогрейте двигатель, выключите и подождите более 5 минут.
3. Выньте щуп, протрите, вставьте до упора и выньте снова.
4. Уровень между нижней и верхней отметками. Проверяйте его регулярно.

ПАМЯТКА ВЛАДЕЛЬЦА

Toyota Highlander

XU50, 2013–2023, XU70, 2019–2026 · масло, объёмы, интервалы, фильтры · по руководству Toyota

5 Когда пора менять

- Сообщение на панели: «Вскоре потребуется замена масла», затем «Требуется замена масла»; после замены сбросьте сообщение
- Пробег или срок: что наступит раньше, по графику обслуживания
- Уровень у нижней метки: долейте масло той же марки; от нижней до верхней метки 1,8 л
- Лампа давления масла: давление снижено: сразу остановитесь в безопасном месте и обратитесь к дилеру Toyota

6 Другие жидкости

Узел	По руководству	TOM'S в подборе
АКПП 8-ступенчатая, 7,6 л	Toyota Genuine ATF WS	–
Раздатка и задний дифференциал	Toyota Genuine Differential Gear oil LX	–

7 Журнал замен

Дата	Пробег, км	Масло	Фильтр	Где меняли

Источники: Руководство по эксплуатации Toyota Highlander для России (PZ49X-48L28-RU), PDF стр. 83–85, 342–347, 353–355, 399–412, 442–445: https://www.toyota.ru/media/download/docs/8gjMQR__pz49x-48l28-ru-webview-lr-tcm-3020-2039191.pdf
Руководство Toyota для США Highlander (OM48E98U) стр. 636: https://assets.sia.toyota.com/publications/en/om-s/OM48E98U/pdf/OM48E98U.pdf
Каталоги запчастей Toyota: https://www.toyotapartsdeal.com/oem-2015-toyota-highlander-oil_filter.html ; https://partsouq.com/en/catalog/toyota/
Данные по руководству производителя. Свою версию проверьте в подборе на toms-auto.ru по марке, модели и двигателю или по VIN.

ПОДБОР И ПАМЯТКА ОНЛАЙН

toms-auto.ru/pamyatka/toyota-highlander

Оставьте почту на странице, и мы напомним о следующей замене.