ПАМЯТКА ВЛАДЕЛЬЦА

Toyota Probox и Succeed

XP160, 2014–2026 · масло, объёмы, интервалы, фильтры · по руководству Toyota (Япония)

1 Какое масло и сколько

Двигатель	Масло по руководству	TOM'S в подборе	С фильтром	Без фильтра
1,3 л 1NR-FE, бензин	0W-20 с завода; допускается 5W-30 (в изд. 2014 также 5W-20, 10W-30); API SN/RC, ILSAC GF-5	TOM'S 0W-20	3,4 л	3,2 л
1,5 л 1NZ-FE, бензин	0W-20 с завода; допускается 5W-30 (в изд. 2014 также 5W-20, 10W-30); API SN/RC, ILSAC GF-5	TOM'S 5W-30	3,7 л	3,4 л
1,5 л 1NZ-FXE, гибрид	0W-16 с завода; допускаются 0W-20 и 5W-30; API SN/RC	TOM'S 0W-20	3,7 л	3,4 л

Объём ориентировочный. Для проверки заглушите двигатель (на гибриде остановите гибридную систему), подождите больше 5 минут и проверьте уровень по щупу.

2 Как часто менять

Обычные условия

см. сервисную книжку

3 Масляный фильтр и прокладка

Двигатель	Фильтр (номер производителя)	Тип	Прокладка пробки
1,3 л 1NR-FE, бензин	**04152-40060**	сменный элемент	**90430-12031**
1,5 л 1NZ-FE, бензин	**90915-10003**	спин-он, фильтр в сборе	**90430-12031**

Фильтр и прокладку пробки меняют при каждой замене масла. У 1NR-FE сменный элемент в крышке, у 1NZ-FE спин-он. Номера по каталогу выпуска с 09.2014, один каталог: уточняйте по VIN.

4 Как проверить уровень

1. Прогрейте двигатель и заглушите его (на гибриде остановите гибридную систему).
2. Подождите больше 5 минут.
3. Проверьте уровень по щупу.
4. Объём в таблице ориентировочный, ориентируйтесь на щуп.

ПАМЯТКА ВЛАДЕЛЬЦА

Toyota Probox и Succeed

XP160, 2014–2026 · масло, объёмы, интервалы, фильтры · по руководству Toyota (Япония)

5 Когда пора менять

- Срок по сервисной книжке: интервал замены указан в японской книжке, не в руководстве
- Проверка уровня: после прогрева и остановки подождите больше 5 минут
- Уровень по щупу: объём в таблице ориентировочный, смотрите по щупу
- Лампа давления масла: остановитесь в безопасном месте и обратитесь к дилеру Toyota

6 Другие жидкости

Узел	По руководству	TOM'S в подборе
Вариатор (1NR-FE 6,42 л; 1NZ-FE 7,47 л, 4WD 7,88 л)	Toyota Genuine CVT Fluid FE	—
Гибрид: трансмиссия 3,3 л	Toyota Genuine ATF WS	—
Раздатка и задний мост 4WD	Toyota Genuine Hypoid Gear Oil SX, GL-5 85W-90	—
Охлаждающая жидкость	Toyota Genuine Super Long Life Coolant	—

7 Журнал замен

Дата	Пробег, км	Масло	Фильтр	Где меняли

Источники: Руководство Probox (Япония, 2014.08), PDF стр. 247-248: https://manual.toyota.jp/pdf/probox/probox_201408.pdf
Руководство Probox (Япония, 2020.08), PDF стр. 285, 313-318: https://manual.toyota.jp/pdf/probox/probox_202008.pdf
Руководство Probox Hybrid (Япония, 2020.04), PDF стр. 335-339: https://manual.toyota.jp/pdf/probox/probox_hybrid_202004.pdf
Руководство Succeed (Япония, 2014.08), PDF стр. 247-248: https://manual.toyota.jp/pdf/succeed/succeed_201408.pdf
Каталог запчастей Toyota (зеркало Megazip): https://www.megazip.net/parts/toyota/diagrams/probox_succeed/nsp160-nsp160v_exxdk-jp-1nrfe-dx-cvt-van-htwc-prob и .../ncp160-ncp160v_exxdk-jp-1nzfe-dx-cvt-van-htwc-prob
Данные по руководству производителя. Свою версию проверьте в подборе на toms-auto.ru по марке, модели и двигателю или по VIN.

ПОДБОР И ПАМЯТКА ОНЛАЙН

toms-auto.ru/pamyatka/toyota-probox-succeed-xp160

Оставьте почту на странице, и мы напомним о следующей замене.