ПАМЯТКА ВЛАДЕЛЬЦА

Toyota Ractis

P100, 2005–2010, и P120, 2010–2016 · масло, объёмы, интервалы, фильтры · по руководству Toyota (Япония)

1 Какое масло и сколько

Двигатель	Масло по руководству	TOM'S в подборе	С фильтром	Без фильтра
1,3 л 2SZ-FE, бензин (P100)	0W-20 самое экономичное в списке; допускаются 5W-30, 10W-30, 5W-20; API SM, ILSAC GF-4	TOM'S 0W-20	**3,2 л**	2,9 л
1,5 л 1NZ-FE, бензин (P100, P120)	0W-20 первая в списке (у P120 заводская); допускаются 5W-30, 10W-30, 5W-20; API SM / SN, ILSAC GF-4 / GF-5	TOM'S 5W-30	**3,7 л**	3,4 л
1,3 л 1NR-FKE, бензин (P120)	0W-16 с завода; допускаются 0W-20, 5W-20, 5W-30, 10W-30; API SN, ILSAC GF-5	TOM'S 0W-20	—	—

Объём ориентировочный. Для проверки прогрейте и заглушите двигатель, подождите больше 5 минут, затем проверьте уровень по щупу. У 1NR-FKE в руководстве 3,8 л (таблица) или 3,4 л (справка): уточняйте по VIN.

2 Как часто менять

Обычные условия

см. сервисную книжку

3 Масляный фильтр и прокладка

Двигатель	Фильтр (номер производителя)	Тип	Прокладка пробки
1,5 л 1NZ-FE, бензин (P100, P120)	**90915-10003**	спин-он, фильтр в сборе	**90430-12031**

Фильтр меняют вместе с маслом. Номер подтверждён по каталогу США только для 1NZ-FE; для 2SZ-FE и 1NR-FKE уточняйте по VIN.

4 Как проверить уровень

1. Поставьте машину на ровную площадку.
2. Прогрейте двигатель, заглушите и подождите больше 5 минут.
3. Выньте щуп, протрите, вставьте до упора и выньте снова.
4. Уровень должен быть между нижней и верхней метками.

ПАМЯТКА ВЛАДЕЛЬЦА

Toyota Ractis

P100, 2005–2010, и P120, 2010–2016 · масло, объёмы, интервалы, фильтры · по руководству Toyota (Япония)

5 Когда пора менять

- Срок замены: по сервисной книжке или 15 000 км или 1 год, что наступит раньше
- Сообщение на панели: в руководстве нет напоминания о замене масла
- Проверка уровня по щупу: после прогрева и остановки подождите больше 5 минут
- Лампа давления масла: красная лампа: потеря давления масла, остановитесь и обратитесь в сервис Toyota

6 Другие жидкости

Узел	По руководству	TOM'S в подборе
Вариатор P100	Toyota Genuine CVT Fluid TC, 6,3–6,7 л	–
Вариатор P120	Toyota Genuine CVT Fluid FE, 6,4–7,9 л	–
4WD: АКПП (P100)	Toyota Genuine Auto Fluid WS, 6,5 л	–
Охлаждающая жидкость	Toyota Super Long Life Coolant	–

7 Журнал замен

Дата	Пробег, км	Масло	Фильтр	Где меняли

Источники: Руководство Ractis (Япония, 2010.04, P100), PDF стр. 398-399: https://manual.toyota.jp/pdf/ractis/ractis_201004.pdf
Руководство Ractis (Япония, 2010.11, P120), PDF стр. 349-352: https://manual.toyota.jp/pdf/ractis/ractis_201011.pdf
Руководство Ractis (Япония, 2014.05, P120), PDF стр. 342, 413-418, 442: https://manual.toyota.jp/pdf/ractis/ractis_201405.pdf
Интервалы: страница Toyota Japan «Замена масла»: https://toyota.jp/after_service/tenken/driver/maintenance/engine_oil/index.html
Каталог запчастей США (1NZ-FE): https://www.toyotapartsdeal.com/oem-2008-toyota-yaris-oil_filter.html ; https://www.toyotapartsdeal.com/oem-2010-toyota-yaris-oil_filter.html
Данные по руководству производителя. Свою версию проверьте в подборе на toms-auto.ru по марке, модели и двигателю или по VIN.

ПОДБОР И ПАМЯТКА ОНЛАЙН

toms-auto.ru/pamyatka/toyota-ractis

Оставьте почту на странице, и мы напомним о следующей замене.