ПАМЯТКА ВЛАДЕЛЬЦА

Toyota RAV4

XA40 2012–2018, XA50 2018–2025 · масло, объёмы, интервалы, фильтры · по руководству Toyota

1 Какое масло и сколько

Двигатель	Масло по руководству	TOM'S в подборе	С фильтром	Без фильтра
XA50, 2,0 л M20A-FKS, бензин	0W-16 с завода; 0W-20 временно, потом вернуть 0W-16; 5W-30; API SL–SN PLUS или ILSAC	TOM'S 0W-20	**4,3 л**	3,9 л
XA50, 2,5 л A25A-FKS, бензин	0W-16 с завода; 0W-20 временно, потом вернуть 0W-16; 5W-30; API SL–SN PLUS или ILSAC	TOM'S 0W-20	**4,5 л**	4,2 л
XA40, 2,5 л 2AR-FE, бензин	0W-20 с завода; 5W-20 временно, до следующей замены (руководство США)	TOM'S 0W-20	**4,4 л**	4,0 л
XA40, 2,5 л 2AR-FXE, гибрид	0W-20 с завода; 5W-20 временно, до следующей замены (руководство США)	TOM'S 0W-20	**4,4 л**	4,0 л
XA40, 2,0 л 3ZR-FAE, бензин	руководство RAV4 не найдено	TOM'S 0W-20	—	—
XA40, 2,2 л D-4D, дизель	ACEA C2, 5W-30 или 0W-30 (ответ Toyota UK)	уточняется	—	—

У XA40 цифры из руководства Toyota для США.

2 Как часто менять

Обычные условия

10 000 км

или 12 месяцев, что наступит раньше

3 Как проверить уровень

1. Поставьте машину на ровную горизонтальную площадку.
2. Прогрейте двигатель, выключите и подождите не менее 5 минут.
3. Выньте щуп, протрите, вставьте до упора и выньте снова.
4. Уровень между нижней и верхней метками. Избыток масла двигателю вреден.

ПАМЯТКА ВЛАДЕЛЬЦА

Toyota RAV4

XA40 2012–2018, XA50 2018–2025 · масло, объёмы, интервалы, фильтры · по руководству Toyota

4 Когда пора менять

- Сообщение на панели: «Низкий уровень моторного масла. Долейте или замените.»
- Пробег или срок: что наступит раньше, по графику обслуживания
- Уровень у нижней метки: долейте масло той же марки; от нижней до верхней метки 1,5 л
- Лампа давления масла: слишком низкое давление: немедленно остановитесь в безопасном месте и обратитесь к дилеру Toyota

5 Другие жидкости

Узел	По руководству	TOM'S в подборе
АКПП 8-ступенчатая, 7,4 л	Toyota Genuine ATF WS	–
Вариатор Multidrive, 8,3–8,6 л	Toyota Genuine CVT Fluid FE	–
Охлаждающая жидкость, 6,9 л	Toyota Super Long Life Coolant	–

6 Журнал замен

Дата	Пробег, км	Масло	Фильтр	Где меняли

Источники: Руководство по эксплуатации Toyota RAV4 для России (PZ49X-42D20-RU), PDF стр. 624–626, 685, 698, 744–750: https://www.toyota.ru/media/download/docs/8x8zsc__pz49x-42d20-ru-webview-lr-tcm-3020-1770432.pdf
Руководство Toyota для США RAV4 (XA40), OM42A04U стр. 663; OM42B03U стр. 609: https://assets.sia.toyota.com/publications/en/om-s/OM42A04U/pdf/OM42A04U.pdf
График ТО: руководство Toyota Highlander для России (PZ49X-48L28-RU), стр. 341: https://www.toyota.ru/media/download/docs/8gjMQR__pz49x-48l28-ru-webview-lr-tcm-3020-2039191.pdf
Данные по руководству производителя. Свою версию проверьте в подборе на toms-auto.ru по марке, модели и двигателю или по VIN.

ПОДБОР И ПАМЯТКА ОНЛАЙН

toms-auto.ru/pamyatka/toyota-rav4

Оставьте почту на странице, и мы напомним о следующей замене.