ПАМЯТКА ВЛАДЕЛЬЦА

Toyota Voxy и Noah

R80, 2014–2021, и R90, с 2022 · масло, объёмы, интервалы, фильтры · по руководству Toyota (Япония)

1 Какое масло и сколько

Двигатель	Масло по руководству	TOM'S в подборе	С фильтром	Без фильтра
2,0 л 3ZR-FAE, бензин (R80)	0W-20 с завода и рекомендуется; допускается 5W-30; API SN PLUS или ILSAC GF-5	TOM'S 0W-20	**4,2 л**	3,9 л
1,8 л 2ZR-FXE, гибрид (R80)	0W-20 с завода и рекомендуется; допускается 5W-30; API SN PLUS или ILSAC GF-5	TOM'S 0W-20	**4,2 л**	3,9 л
2,0 л M20A-FKS, бензин (R90)	0W-16 с завода и рекомендуется; допускаются 0W-20 и 5W-30; API SP/RC, ILSAC GF-6	TOM'S 0W-20	**4,3 л**	3,9 л
1,8 л 2ZR-FXE, гибрид (R90)	0W-16 с завода и рекомендуется; допускаются 0W-20 и 5W-30; API SP/RC, ILSAC GF-6	TOM'S 0W-20	**4,2 л**	3,9 л

Объём ориентировочный. Для проверки заглушите двигатель и подождите больше 5 минут, затем проверьте уровень по щупу.

2 Как часто менять

Обычные условия

см. сервисную книжку

3 Масляный фильтр и прокладка

Двигатель	Фильтр (номер производителя)	Тип	Прокладка пробки
2,0 л M20A-FKS, бензин (R90)	**90915-10009**	спин-он, фильтр в сборе	**90430-12031**

Фильтр меняют одновременно с маслом. Уточняйте номер по VIN: каталог привязывает номера по модели и мотору. Для 3ZR-FAE и 2ZR-FXE номер не подтверждён.

4 Как проверить уровень

1. Прогрейте двигатель и заглушите его.
2. Подождите больше 5 минут.
3. Проверьте уровень по щупу.
4. Уровень должен быть между нижней и верхней метками, не переливайте.

ПАМЯТКА ВЛАДЕЛЬЦА

Toyota Voxy и Noah

R80, 2014–2021, и R90, с 2022 · масло, объёмы, интервалы, фильтры · по руководству Toyota (Япония)

5 Когда пора менять

- Срок по сервисной книжке: интервал замены указан в японской книжке, не в руководстве
- Проверка уровня: после прогрева и остановки подождите больше 5 минут
- Уровень у нижней метки: долейте масло, не переливайте
- Лампа давления масла: красная лампа: остановитесь в безопасном месте и обратитесь к дилеру

6 Другие жидкости

Узел	По руководству	TOM'S в подборе
Вариатор 3ZR-FAE, R80	Toyota Genuine CVT Fluid FE, 7,1 л	—
Гибрид R80	Toyota Genuine Auto Fluid WS, 3,6 л	—
Гибрид R90	Toyota Genuine e-Transaxle Fluid TE, 3,0 л	—
Охлаждающая жидкость	Toyota Genuine Super Long Life Coolant	—

7 Журнал замен

Дата	Пробег, км	Масло	Фильтр	Где меняли

Источники: Руководство по эксплуатации Voxy R80 (Япония, 2020.10), PDF стр. 374, 424–425: https://manual.toyota.jp/pdf/voxy/voxy_202010.pdf
Руководство Voxy R80 гибрид (Япония, 2020.10), PDF стр. 426–427: https://manual.toyota.jp/pdf/voxy/voxy_hybrid_202010.pdf
Руководство Voxy R90 (Япония), глава 8: https://manual.toyota.jp/voxy/2201/cv/ja_JP/contents/vhch08se010401.php ; гибрид: https://manual.toyota.jp/voxy/2201/hev/ja_JP/contents/vhch08se010401.php
Каталоги запчастей США: https://www.toyotapartsdeal.com/oem-2023-toyota-corolla_cross-oil_filter.html
Данные по руководству производителя. Свою версию проверьте в подборе на toms-auto.ru по марке, модели и двигателю или по VIN.

ПОДБОР И ПАМЯТКА ОНЛАЙН

toms-auto.ru/pamyatka/toyota-voxy-noah

Оставьте почту на странице, и мы напомним о следующей замене.